

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TELEFONE



OFFICE ID

COM VIVA VOZ



Multitoc[®]

www.multitoc.com.br

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES:

- Identificador de chamadas compatível com sinal de recepção FSK/DTMF;
- 100 memórias para chamadas recebidas e 30 memórias para chamadas efetuadas;
- Mostrador de cristal líquido (LCD), com 4 níveis de ajuste de contraste;
- 3 memórias de 1 toques (até 15 dígitos);
- 10 memórias de 2 toques;
- Cronômetro de ligações, data e hora;
- Teclas de funções Rediscar (Redial) e Flash;
- Tempo de flash programável: 90, 99, 100, 120, 180, 300, 600 e 1000ms;
- Chave de opção Tom multifrequencial (Tone) e Pulse decádica (Pulse);
- Viva-voz (HF);
- Chave de bloqueio geral e de longa distância;

INSTALAÇÃO

- Este telefone requer 2 pilhas pequenas AA de 1.5V;
- Conecte o monofone com a base, usando o cordão espiralado;
- Conecte a base na tomada da linha telefônica da parede usando o cordão liso.

AJUSTES DO TELEFONE

- Verifique se o aparelho está em modo de operação padrão (chave de bloqueio na posição vermelha);
- Pressione o botão de ajuste (Set) para acessar o modo de programação;
- Use o teclado numérico para escolher o item a ser ajustado e seus submenus;
- Pressione o botão (Del) para sair do modo de programação ou retornar ao menu anterior.

Observação: Caso nenhum botão for pressionado nos próximos 60 segundos, o aparelho sairá do modo de programação.

1. Ajuste de data e horário:

- Pressione o botão de ajuste (Set). No mostrador aparecerá "set 12345678 " piscando;
- Pressione (1), e o mostrador indicará "1 - date 2 - CL" para ajustar a data pressione (1) logo em seguida digite a data através do teclado numérico na ordem ano, mês e dia todo com dois dígitos.
- Pressionando o botão (2) na tela anterior, você ajusta o relógio através do teclado numérico.
- Para retroceder nos menus ou sair do modo de programação pressione (DEL).

2. Ajuste do ring:

O telefone Office possui 16 diferentes toques, para selecioná-los, pressione a tecla (SET) escolha a função (2), o mostrador indicará "1T 2VIP 3VOL". A opção (1) permite a você selecionar o toque de seu telefone, para fazê-lo utilize as teclas (UP) e (DOWN). A opção (2) permite selecionar o toque para números VIP'S*, e a opção (3) você ajusta o volume do toque. O telefone Office possui 4 níveis de volumes digitais e dois através de chave.

** não aplicável para esse modelo.*

3. Ajuste de Alarme:

O telefone Office possui 3 diferentes formas de alarme, na opção (3) do menu SET, você pode optar por alarme único na opção (1) ou diário nas opções (2) e (3). Para configurar é só você selecionar a opção desejada e digitar a hora através do teclado numérico.

4. Ajuste do contador

Através da opção (4) do menu SET, você pode inserir no display um contador regressivo. Para configurá-lo, basta digitar as hora e os minutos a serem contados regressivamente usando o teclado numérico, após a configuração, o contador irá aparecer na tela no lugar da informação do ano.

5. Ajuste de tempo de FLASH, TOM/PULSE e bloqueio de extensão

Através da opção (5) do menu SET, você pode ajustar o tempo de Flash de seu aparelho e também escolher entre as opções de TOM (Multifrequencial) e PULSE (Decádico).

Para ajustar o tempo de FLASH, escolha a opção (1) do sub menu 5 e utilize as teclas (UP) e (DOWN) para escolher entre as oito opções de tempo.

Para escolher entre TOM e PULSE, escolha a opção (2) do sub menu 5 e utilize as teclas (UP) e (DOWN) para fazer a seleção.

Para bloquear a utilização de extensões, escolha a opção (3) do sub menu 5 e utilize as teclas (UP) e (DOWN) para fazer a seleção ente On e OFF.

6. Categoria e código de área

Todas as operadoras possuem um código que identifica o tipo de telefone que está originando a chamada, para bloquear a visualização deste código, juntamente com o código de área, você deve acessar o menu SET escolher a opção 6 e em seguida, o display mostrará "1 - LOC 2 - OL". Escolha a opção (1) em

seguida digite o código de identificação mais o código de área local. Ex.: 131, 1 - Assinante comum, 31 - Código de área. Veja a tabela padrão de categorias de chamadas em DTMF.

Dígito	Categoria do assinante chamador
1	Assinante comum
2	Assinante com tarifação especial
3	Equipamento de manutenção
4	Telefone público local
5	Telefonista
6	Equipamento de comunicação de dados
7	Telefone público interurbano
8	Chamada a cobrar
9	Chamada de origem internacional

Através da Opção (2) do submenu 6 é possível digitar o código de acesso a linha de uma PABX. Após esta configuração não será mais preciso digitar o código de acesso para conseguir o sinal de linha. Basta digitar o código de acesso através do teclado número dentro da opção (2) deste menu.

7. Ajuste do cristal

O telefone Office possui 4 níveis de ajuste de cristal líquido, para configurá-lo é necessário acessar a função (7) do menu SET e ajustar usando as teclas (UP) e (Down).

8. Auto IP

As funções do sub menu (8) não tem funcionalidade neste modelo.

OPERAÇÕES

1. Ajuste do modo de operações

Escolha o modo de operação (TOM/PULSE) através da chave P/T localizada na parte superior do aparelho.

2. Seleção do Nível da Campanha

Para escolher o nível de campanha, ajuste a chave seletora, localizado na parte superior HI / LO

3. Fazer uma Chamada

Levante o monofone ou pressione o botão (HF) “viva-voz”. A luz do LED (In Use) acenderá e o tom de discagem será ouvido. Disque o número desejado; Existe uma outra opção. No modo de operação padrão, digite o número desejado e caso necessário, pressione o botão (Del) para corrigir. A ligação será efetuada ao levantar o monofone, ou pressionando o botão (Redial) “rediscar” para uso do viva-voz.

4. Receber uma Chamada

Ao escutar o som da campainha, levante o monofone ou pressione o botão (HF) “viva-voz”. Inicie a conversação.

5. Finalizar uma Chamada

Após terminar a conversa, coloque o monofone no gancho, ou aperte o botão (HF), em caso de estar usando viva-voz.

6. Rediscar o Último Número

Levante o monofone ou aperte o botão (HF) “viva-voz”. Ao escutar o tom de discagem, pressione o botão (Redial).

7. Flash

Pressionando o botão (Flash) durante uma ligação, permite o acesso a serviços especiais, fornecidos pela companhia telefônica local, tais como “Espera de Chamada” ou “Teleconferência” (verificar os serviços disponíveis).

8. Memórias de 1 toques

Pode-se armazenar e chamar até 3 números de telefone, com até 15 dígitos, nas memórias de 1 toques.

- Digite o número a ser armazenado;
- Pressione o local onde será armazenada (Teclas M1, M2 ou M3) por 3 segundos até aparecer SAVE;

9. Memórias de 2 toques

Pode-se armazenar e chamar até 10 números de telefone, com até 15 dígitos, nas memórias de 2 toques.

- Digite o número a ser armazenado;
- Pressione o botão MEMO por 3 segundos até aparecer a palavra SAVE.
- Pressione o local da memória (números de 0 a 9) onde o número está

armazenado;

- Para acioná-lo, pressione o botão MEMO e em seguida o número da memória armazenada (0~9).

IDENTIFICADOR DE CHAMADAS OPERAÇÃO E FUNÇÕES

A identificação de chamadas recebidas somente poderá ser utilizada após o cadastro do serviço na empresa telefônica local.

1. Verificar Chamadas Recebidas

- Para visualizar as chamadas recebidas, pressione os botões (Up) e (Down);
- Para cancelar um número que aparecer no visor, pressione o botão (Delete);
- Para cancelar todos os números, pressione o botão (Delete) durante 3 segundos;

2. Verificar Chamadas Efetuadas

- Para visualizar as chamadas efetuadas, pressione o botão (Out) continuamente;
- Para cancelar um número, pressione o botão (Delete);
- Para cancelar todos os números, pressione o botão (Delete) durante 3 segundos;

GARANTIA

Este produto possui 12 meses de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Não estão incluídos os defeitos causados por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); instalação inadequada (cabos em curto, falta de isolamento, fuga C.A. 110v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

Para sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados, estas são as condições deste Termo de Garantia.

Nome do cliente

Assinatura do cliente

Nº da nota fiscal

Data da compra

Modelo

Nº de série

Revendedor

A MULTITOC se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Multitoc[®]

TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA

CNPJ: 69.054.930/0002-05

www.multitoc.com.br