

Manual TELEFONE STUDIO

Multitoc

Caro consumidor, ficamos muito satisfeitos por você ter escolhido um produto da linha **MULTITOC**. É para nós motivo de orgulho a sua preferência.

O telefone Studio é um aparelho DC/MF produzido com alta tecnologia, procurando atender suas expectativas e aprimorar a qualidade nas comunicações.

Soquete para Cabo Telefônico



I - INSTALAÇÃO

Recomendações para instalar seu aparelho:

- Instale em tomada padrão para telefone, conectando o cabo telefônico no soquete para cabo telefônico do aparelho.
- Evite lugar com calor ou umidade excessiva.
- Não use produtos de limpeza ou abrasivos (álcool, acetona, éter, etc...), pois estes produtos podem danificar seu telefone. Utilize somente uma flanela enxuta ou umedecida em água.

II - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO

- Botões para as funções MUTE, PAUSE, R, RESET, P/T, FLASH, REDIAL, * e #.

- Chave de seleção do modo de discagem da linha, localizada na parte de baixo do aparelho, com as posições P (pulso) e T (tom). É importante você saber que a Companhia Telefônica oferece dois modos de sinalização de linha: decádica (pulso) e multifrequencial (tom). Esta chave define o modo de sinalização em que o telefone deverá operar. Se a sinalização for decádica, direcione a chave para a posição P, se for multifrequencial para a posição T.

Como você pode identificar o tipo de sinalização da sua linha telefônica? Efetue uma chamada com a chave P/T na posição T (tom). Se houver um bom funcionamento deixe-a nesta posição, pois permite uma discagem mais rápida, além de uma série de outras facilidades que a Companhia Telefônica oferece. (para maiores informações faça contato com a Companhia Telefônica de seu Estado) Se a ligação não for completada com êxito selecione a chave na posição P (pulso).

- Compatível com a Rede de Telecomunicações, Central de tipo CPA (Controle por Programa Armazenado) e centrais PABX.
- Rediscagem do último número chamado.
- Teclado decádico e multifrequencial.
- LED de campainha, que acende ao toque da campainha, durante uma chamada recebida.

III - OPERAÇÃO - BOTÕES

MUTE (mudo) – Este botão desliga o microfone, retendo a chamada e evitando que o outro lado escute sua conversação. Para utilizar esta função, pressione continuamente o botão MUTE. Solte o botão para voltar à conversação normal.

FLASH – Este botão, quando pressionado, ocasiona uma pequena interrupção em linhas multifrequenciais e pode ser usada em duas situações:

- para a programação e utilização de serviços oferecidos pela Companhia Telefônica (facilidades CPA);
- se o telefone estiver ligado a uma central telefônica a tecla será usada em facilidades oferecidas pelo PABX.

REDIAL ou R (Rediscagem) – O aparelho registra em sua memória o último número de chamada efetuada. Para rediscar este número de forma automática, levante o monofone do gancho e pressione o botão REDIAL ou o botão R.

RESET (reinicializar) – Tem a mesma função do gancho do telefone. Permite desligar uma chamada efetuada ou obter tom de linha, após escutar o tom de ocupado.

P→T – Este botão altera o tipo de discagem do seu aparelho. Se estiver no modo de sinalização decádica, ao pressionar P/T você modifica a sinalização para multifrequencial, temporariamente, até que recoloque o fone no gancho.

* / # - Estas teclas são utilizadas para programação de facilidades que a central pública oferece, mas apenas quando o modo de sinalização da sua linha telefônica for multifrequencial.

CHAVE DE BLOQUEIO – O aparelho é fornecido com um bloqueador de chamadas simples, utilizando chaves. Para impedir o telefone de efetuar chamadas, basta selecionar na parte de baixo do telefone entre as posições verde e vermelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. O fabricante assegura ao proprietário deste aparelho garantia de Assistência Técnica gratuita pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

A garantia cobre eventuais defeitos de fabricação e de peças que o aparelho possa apresentar durante sua utilização normal.

2. O aparelho telefônico em garantia será reparado sem ônus ao proprietário, desde que entregue a **Multitoc** ou ao próprio revendedor autorizado onde a compra foi efetuada.

3. O reparo ou substituição de partes do seu equipamento não ocasionará o prolongamento do prazo de garantia estabelecido neste termo.

4. Extinção da garantia.

a) Pelo decurso normal do prazo de validade desta garantia.

b) Defeitos causados ao funcionamento do aparelho por sua utilização anormal ou imprópria, quedas, descargas atmosféricas, inundações, incêndios, vandalismo, sabotagem, acidentes, sobretensões de rede elétrica, e demais casos fortuitos ou de força maior, também não são cobertos defeitos provocados por armazenagem de forma inadequada.

c) Violação do lacre por tentativa de reparar o aparelho por pessoa não autorizada.

d) Eventuais rasuras neste termo de garantia ou na Nota Fiscal de aquisição.

DATA DA COMPRA:

Nº DA NOTA FISCAL:

Nº DE SÉRIE:

REVENDEDOR:

CNPJ: 69.054.930/0001-24 Indústria Brasileira