



Manual de Instrução

Fragmentadora de Papel



JP-820S SPECIAL

Este manual se refere a fragmentadora modelo JP - 820S Special. Favor ler o mesmo antes de utilizar o equipamento e siga as orientações para sua segurança.


**Manual de
Instrução**

**Certificado de
Garantia**

51 3333 3331

WWW.VIPBRAZIL.INFO

Partes e Funções



Sinais de Alerta



Quantidade de folhas por passada



Cuidado



Evite tocar os documentos durante a fragmentação



Evitar encostar a roupa durante a inserção dos documentos na fragmentadora



Evite encostar o cabelo durante a inserção de documentos



Produto não destinado ao uso por crianças (este produto não é um brinquedo)



Não utilize produtos lubrificantes em aerosol (Spray)



1. Evite tocar as lâminas de corte da fragmentadora

2. A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser facilmente acessível.

Especificações

Pode fragmentar

Papel, cartão de crédito, CD/DVDs, clipes de papel (no máx. 2 cm de comprimento), grampos.

O que não fragmenta

Formulários contínuos, etiquetas adesivas, transparências, papel-carbono, jornal, papelão, papel molhado, laminados ou outros artigos de plástico que não tenham sido referidos acima.

Tamanho do papel fragmentado:

Corte em tiras4 mm.

Capacidades Máximas

Folhas por passada24 unid. (gramatura por folha 70~75g)

Cartões/CD/DVDs por passada..... 1

Largura da entrada 230mm

Ciclo de trabalho MÁXIMO.....30 min.

Taxa de utilização diária recomendada: 80-100 passadas de papel, 50 cartões, 5 Cds/DVDs.

Especificações Técnicas

Safe touch (toque seguro).....Sim

Proteção térmica contra sobrecarga.....Sim

Nível de segurança.....2

Capacidade do cesto de resíduos.....34 Litros

Nível de ruído em decibéis.....<55

Potência do motor.....360 Watts

Dimensões do equipamento.....485 x 395 x 740

Peso.....18,3 kg

Rodízios (rodinhas).....Sim

Sensor de presença de cesto.....Sim

Sensor de cesto cheio.....Sim

Sensor automático de presença de papel.....Sim

Sensor de segurança para lixeira.....Sim

Reversão para excesso de papel (manual/automático).....Sim

Indicação no visor e alarme sonoro para cesto cheio.....Sim

Velocidade..... 3 m/min




ATENÇÃO

**Papel de maior gramatura, com umidade ou diferenças de tensão
pode reduzir a capacidade de fragmentação.**


**Aguarde entre 3 a 4 segundos de intervalo entre cada
passada (inserção) de papel para fragmentar.**

Operação


Para papel:




Favor checar cuidadosamente a voltagem da sua fragmentadora antes de usar, e então conecte na tomada e ligue o botão.



Posicione o botão para "I", (Funcionamento Automático), a lâmpada irá acender, o aparelho irá entrar no modo de espera.




Coloque uma folha de papel na entrada. A máquina começará a fragmentar o papel imediatamente quando este for inserido.




Se você quiser parar a fragmentação de papel, pressione o botão para "R".

A máquina automaticamente reverterá e devolverá os papéis. Pressione "I" agora e a fragmentadora ficará em modo de espera novamente.




Pressione "I" e a fragmentadora vai entrar em modo de espera




Pressione o interruptor na posição "O" para desligar.


Para cartão de crédito/CD




Favor verificar a voltagem da fragmentadora, com cuidado antes de usar e, em seguida, conecte a tomada e ligue o interruptor.



Pressione "I" e a fragmentadora vai entrar em modo de espera



Coloque os cartões de créditos/CD na entrada de papel da máquina e ela passará a fragmentar imediatamente.



Pressione o interruptor na posição "O" para desligar


Manutenção




Lubrificar quando ou imediatamente se:

* Capacidade diminuir


* Ouvir barulho diferente no motor ou fragmentadora parar de funcionar




Aplicar o óleo através de entrada.



Pressione botão “I”



Fragmente uma folha.



Segure o botão para “R” por 2-3 segundos.



Somente usar ÓLEO VEGETAL não aerossol em recipiente de bico longo.




ATENÇÃO


Não faça manutenção por conta própria, caso contrário o equipamento perderá seu prazo de garantia. Procure uma AT (Assistência Técnica Credenciada).

Solução de Problemas

1 - CESTO ABERTO



Sintoma: Luz “Cesto Aberto” acesa.




Solução: Confira a bandeja e certifique-se que esteja fechada



Após cada operação, a máquina funciona mais alguns segundos para limpar a entrada. A operação continua por mais de 15 minutos pode acionar o modo de PROTEÇÃO TÉRMICA, um período de 40 minutos para resfriamento. Neste período ela não funcionará.

2 - CESTO CHEIO




Sintoma: Luz “Cesto Cheio” acesa.




Solução: Retire o cesto, e despeje os fragmentos. Recoloque o cesto.


3 - PAPEL ATOLADO




Sintoma: Luz “Papel Atolado” acesa.




Gentilmente puxe papel por papel da entrada e ligue a fragmentadora novamente.




Solução: Aperte o botão “R” por 2-3



Aperte o botão “I” e “R” alternadamente para frente e para trás, e depois volte com o botão na posição de parar “O”




Aperte o botão “O”, para parar a fragmentadora.



Aperte o botão “R”, reiniciando a fragmentadora.


4 - SUPER AQUECIMENTO



Sintoma: A luz indicadora “over heat” acendeu.

Solução: Desligue a fragmentadora “O” e religue após alguns minutos.

5 - TOQUE SEGURO



Sintoma: O display “Safe Touch” pisca continuamente.

Solução: Mantenha suas mãos afastadas da entrada do papel por mais de 5 cm, sem contato direto com a entrada de papel.