

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FRAGMENTADORA	SEC - 15C
ABERTURA INSERÇÃO PAPEL	230 mm
NÚMERO MÁXIMO FOLHAS	15 folhas de 75 gr/m²
TIPO FRAGMENTAÇÃO	Partícula 4x34 mm (cartão/CD/DVD e papel)
NÍVEL DE SEGURANÇA	3
VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO	2 metros por minutos
CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO MÉDIA	26 Kg/hora
ACIONAMENTO	Botão sensor de papel óptico
REVERSÃO	Manual no botão (deslizar)
POTÊNCIA MÁXIMA	374 W
TEMPO DE FUNCIONAMENTO	4a 5 mim lig / 10mim repouso
NÍVEL DE RUÍDO	65 Db
VOLUME DO CESTO	25 litros
SENSOR DE SEGURANÇA	Sim
DIMENSÕES EM mm	345 x 230 x 465
PESO APROXIMADO	7,3 Kg

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-130
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

www.menno.com.br

Código MENNO: 4791 Revisão 02

FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA SEC - 15C



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO



Meio Tom (54) 3519.6407



APRESENTAÇÃO

A fragmentadora de papel SECRETA SEC - 15C foi desenvolvida para destruir documentos diversos, impedindo que as informações possam ser recuperadas. Ideal para escritórios, a fragmentadora SEC - 15C destrói até 15 folhas (75 gr/m²), além de fragmentar cds, dvds e cartões. Possui sistema de reversão de corte para retirar o papel, quando este emperrar, devido ao excesso de folhas. Para facilitar seu manuseio, possui lixeira com sensor que avisa quando a mesma está cheia, através do led Bin Full.

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

- Antes de utilizar a fragmentadora, leia atentamente todo o manual;
- Antes de ligar a fragmentadora verifique se tensão da fragmentadora e da rede elétrica são iguais;
- Não é aconselhável utilizar extensões para ligar a fragmentadora;
- Caso ocorra algum problema não informado neste manual, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Menno, mais próxima da sua região;
- Envolver o cesto com “saco de lixo” irá interferir no funcionamento adequado da fragmentadora;
- Não coloque os dedos próximo a abertura de inserção de papel para evitar que ocorram sérios acidentes;
- Mantenha roupas, gravatas, jóias, cabelos, distantes da abertura de inserção de papel, para evitar acidentes;
- Sempre desconecte o cabo elétrico da tomada antes de limpá-la, movê-la, ou esvaziar a lixeira;
- Fragmentar outros tipos de materiais não especificados neste manual, pode causar acidentes ou danos a fragmentadora, não cobertos pela garantia. Para maiores informações, consulte o Certificado de Garantia;
- Mantenha as crianças distantes da fragmentadora.

OPERAÇÃO

A fragmentadora SECRETA SEC - 15C possui 3 posições, conforme figura 01:

- Auto - Permite que a fragmentadora ligue automaticamente quando o papel é inserido e desligue assim que terminar a fragmentação. Ao ser acionado acende o led Power, caso não acender, é provável que a lixeira não está perfeitamente encaixada.
- Rev - No caso de emperramento de papel, mantenha pressionado o botão Rev para limpar as navalhas e retirar o papel que não pode ser fragmentado.
- Off - Este ajuste desliga todas as funções da fragmentadora.

Em caso de superaquecimento o led OverLoad acende impedindo a fragmentação até que o sensor resfrie. Após resfriar o led desliga-se liberando a fragmentação novamente.



Figura 01

NÃO FRAGMENTE MATERIAIS DIFERENTES DAQUELES ESPECIFICADOS NESTE MANUAL, POIS CAUSARÃO DANOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA.

- 1) Com o botão posicionado em AUTO, introduza as folhas de papel (75gr/m2) na fragmentadora, observando o limite máximo de folhas que pode ser fragmentado por vez.
- 2) Uma folha de papel dobrada equivale a 2 folhas de papel.
- 3) A fragmentação contínua não deve ultrapassar 5 minutos, depois disso a fragmentadora deve ser desligada por aproximadamente 10 minutos, antes de continuar a fragmentação.
- 4) Na ocorrência de emperramento de papel, a fragmentadora irá desligar

automaticamente.

5) Caso fragmentar continuamente por mais de 5 minutos, a fragmentadora poderá desligar-se automaticamente, acionando a luz indicadora de superaquecimento (OverLoad).

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a Assistência Técnica Autorizada Menno, verifique-se o problema ocorrido pode ser solucionado conforme a tabela abaixo:

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta.	Cabo de Alimentação desconectado.	Ligar cabo de alimentação à rede elétrica.
	Botão na Posição OFF.	Posicionar botão em AUTO.
	Lixeira mal encaixada.	Encaixar perfeitamente a fragmentadora no cesto.
Motor não para após fragmentação.	Existe algo obstruindo o sensor.	Limpe o sensor que se encontra no centro da entrada de papel.
Perda de potência ou fragmenta poucas vias	Falta de lubrificação no conjunto cortador.	Lubrificar navalhas e eixo dos separadores com lubrificante multiuso (EX. Óleo Singer)
	Tensão na rede elétrica inferior a nominal.	Verificar tensão da rede elétrica.
Energia desliga durante a fragmentação	Esta fragmentadora é equipada por um circuito de proteção a sobrecarga do motor, o qual pode cortar a energia automaticamente, caso a unidade estiver fragmentando por mais de 3 minutos de fragmentação contínua, caso capacidade de fragmentação tiver sido excedida ou emperramento de papel tiver sido detectado. Para resetar o motor sobrecarregado desligue a unidade e aguarde aproximadamente 20 minutos.	



www.menno.com.br